

Tuffa smidiga bobcat



bobcat försätter berg — en bit i taget



Bökiga, skitiga jobb både utomhus och inne i industrilokaler, lager eller ladugårdar — det är jobb som bobcat gillar. Reversibel fyrhjulsdrift ger kattaktig smidighet. Bobcat vänder på en femöring och kommer åt överallt. Lyfter, gräver, bräcker, bilar, borrar och transporterar villigt och effektivt. Och bobcat är lätt och behaglig att köra.

Hytten är varm, välisolerad och väl ljuddämpad. Luftkonditionering finns som extrautrustning för

särskilt krävande arbetsförhållanden. Säkerhetsbågen framför föraren fälls upp vid urstigning och låser då pedallänke och hydraulfunktioner. Nedfälld ger den extra säkerhet och även bekvämt armstöd. Stor motorrumsdörr och fallbar hytt ger maximal tillgänglighet för service.

Ett högt andrahandsvärde borgar för bra drifts-ekonomi.

MODELL		Farmboy	343	440/443	540/543	642/643	742/743	843	943	974
KAPACITET										
Arbetslast SAE*)	kg	230	270	272	363	455	590	775	1089	1680
Tippplast	kg	460	565	568	726	1000	1180	1545	2177	3360
Hydraulpump	LPM	21	25	26	30	36	42	61	95	143
DIMENSIONER										
Längd m. skopa	cm	236	236	244	264	305	306	318	366	388
Bredd	cm	89	89-107	90-112	122	137	137-152	154-167	166-194	212
Höjd	cm	176	176	182	185	193	193	206	220	235
Lyfthöjd	cm	231	231	235	262	277	277	305	319	326
skopans vridpunkt										
MOTOR										
Bensin		Kubota	—	Kohler	Kohler	Ford	Ford	—	—	—
		Bensin	—	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	—	—	—
alternativt		2 cyl 12,5	—	2 cyl 17 hk	2 cyl 23 hk	4 cyl 32 hk	4 cyl 32 hk	—	—	—
Diesel		—	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Perkins	Perkins	Perkins
		—	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
		—	2 cyl 12,5	3 cyl 16 hk	3 cyl 21 hk	3 cyl 30 hk	4 cyl 36 hk	4 cyl 54 hk	4 cyl 68 hk	4 cyl 78 hk
MASKINVIKT										
Arbetsvikt utan förare	kg	800	860	1050	1520	1750	2170	3000	4300	5500
KRAFTÖVERFÖRING MEKANISK						HYDROSTATISK				

*Arbetslast = Max 1/2 av tippplast. Enl. SAE J818a



Utrustningsexempel



Jordborr



Trädplanterare



Bilningshammare



Kedjegrävare



Grävaggreat



Grep



Snöblad



Band



Sopvals/skopa

Bobcat — många maskiner i en — tack vare det stora urvalet av utrustningar och redskap som bytes på ett ögonblick med hjälp av snabbkopplingen. Här visar vi bara några exempel men i utrustningslistan får du alla detaljer.

Ring så skickar vi den till dig!



lastor

Lastor ab
Enköpingsvägen 150
Box 2089
175 02 Järfälla
Tel. 0758-560 30

Lastor i skåne ab
Önnestad
Box 12121
291 12 Kristianstad
Tel. 044-703 55

Lastor i väst ab
Sävare, Klovet
531 91 Lidköping
Tel. 0510-460 50